



Instrukcja Montażu

Montaż można wykonać na podstawie dołączanej do każdej przesyłki instrukcji montażu oraz użytkowania.

Ze względu na wagę paneli montaż kompozycji powinien odbywać się etapami.

Dekoracje ścienne należy przykleić do powierzchni za pomocą elastycznego kleju montażowego o dużej przyczepności początkowej.

Po przyklejeniu pierwszego panelu należy odczekać 10 minut tak aby klej mocno związał.

Następnie należy podkleić kolejne panele odczekując kilka min. po każdym kolejnym panelu.

Dla najlepszej przyczepności zaleca się przyklejenie paneli dodatkowo taśmą malarską do powierzchni na 24 godziny. Po 24 godzinach należy zerwać taśmę malarską.

Warstwę kleju należy nanieść na obrys panelu (ok. 1 cm od krawędzi), przyłożyć panel do ściany i mocno docisnąć, uważając, żeby klej nie wypłynął.

Po przyklejeniu sąsiednich paneli należy upewnić się, że są one dobrze spasowane.

KLEJ

W naszej ofercie znajdują Państwo odpowiedni klej o dużej przyczepności przeznaczony do przyklejania mosiężnych paneli PAP DECO.

Klej PAP DECO bardzo szybko wiąże i charakteryzuje się dużą mocą, dlatego proponujemy wzór ułożyć najpierw na podłodze, a następnie przyklejać do ściany.

Powierzchnia na której panele mają zostać zamontowane powinna być oczyszczona z pyłu i lekko wygładzona.