

## INSTRUKCJA MONTAŻU

WSZYSTKIE PRACE MONTAŻOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ Z ZACHOWANIEM NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI I STARANNOŚCI.

- Produkty PAP DECO należy montować z dala od otwartych płomieni, iskier i innych źródeł ciepła/ognia np. grzejników elektrycznych.
- Za ocenę przyczepności podłoża oraz jego odpowiednie przygotowanie jak i dobór odpowiedniego sposobu montażu odpowiada wykonawca robót montażowych.

### DEKORACJE ŚCIENNE PRZYKLEJANE NA KLEJ MONTAŻOWY

- Ściana powinna być dostosowana do ciężaru paneli dekoracyjnych.
- Ze względu na wagę paneli montaż kompozycji powinien odbywać się etapami.
- Powierzchnia na której panele mają zostać zamontowane powinna być oczyszczona z pyłu i lekko wygładzona.
- Dekoracje ścienne należy przykleić do powierzchni za pomocą elastycznego kleju montażowego o dużej przyczepności początkowej, dostępnego w ofercie PAP DECO lub innego kleju o podobnej charakterystyce (np. Klej Mamut).\*
- Jeśli klej wypłynie spod dekoracji ściennej, niezwłocznie usuń jego nadmiar zwilżoną ściereczką lub gąbką, nie dopuszczając do jego zaschnięcia.

---

**1.** Odpowiednią ilość kleju nanieść na wyznaczone punkty znajdujące się z tyłu panelu. Przyłożyć panel do ściany, mocno docisnąć i przytrzymać ok. 1 minuty, uważając żeby klej nie wypłynął.

**2.** Przykleić panel taśmą malarską, która dodatkowo go podtrzyma. Taśmę malarską zostawić na 24 godziny.

**3.** W przypadku kompozycji kontynuować przyklejanie paneli tą samą metodą (patrz punkt 2), każdorazowo zabezpieczając je taśmą, aż do uzyskania oczekiwanego efektu. Po przyklejeniu kompozycji odczekać 24 godziny.

**4.** Po upływie 24 godzin delikatnie zdjąć taśmę malarską.

---

*\*Wybór kleju montażowego, jego moc, nieodpowiedni montaż, uszkodzenie dekoracji w wyniku nieprawidłowego montażu nie mogą być podstawą do reklamacji.*

## DEKORACJE ŚCIENNE MONTOWANE NA KOŁEK MONTAŻOWY

- Do zestawu dołączony jest standardowy kołek montażowy do montażu beton/cegła. W przypadku chęci montażu do ściany z płyty g-k należy dokupić dedykowany kołek montażowy.
- 

**1.** Przy pomocy wiertarki wywiercić otwór w ścianie i zamontować kołek montażowy. Wielkość otworu dostosować do wielkości kołka.

**2.** Pręt gwintowany wkręcić w dedykowany otwór stopki dekoracji ściiennej, a następnie wkręcić dekorację ścienną z prętem gwintowanym w kołek montażowy.

---

## MONTAŻ UCHWYTÓW MEBLOWYCH

- Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką. Ze względu na wagę uchwytów należy uważać na możliwość zarysowania lub uszczerbienia frontów meblowych.
- Każdy z uchwytów produkowany jest ręcznie, a w rozstawie mogą występować niewielkie różnice (+/- 1 mm), dlatego też odradza się robienia nawięrtów przed otrzymaniem właściwych uchwytów.

**1.** Wyznaczyć miejsce montażu.

---

W celu ułatwienia wyznaczenia punktów, w których należy wykonać otwory do zamówienia dołączone są zaostrome sztyfty.

**2.** Aby wyznaczyć miejsce montażu/wykonania otworów należy wkręcić sztyfty w uchwyt, a następnie przyłożyć uchwyt ze sztyftami do szafki i odcisnąć. **Uwaga!** Sztyft ma zostawić ślad, który ułatwi wykonanie otworów, dlatego też przed odcisnięciem należy precyzyjnie ustawić uchwyt w dedykowanym miejscu. Należy uważać aby nie zarysować frontu meblowego.

**3.** W wyznaczonych przy pomocy sztyftów miejscach, wywiercić otwory.

**4.** Włóż śrubkę do otworu. Główka śrubki powinna znajdować się po wewnętrznej stronie frontu meblowego.

**5.** Wkręć śrubkę w wyznaczone w stopce uchwytu miejsce.

---

W przypadku pytań lub problemów z montażem prosimy o kontakt z Marcinem Paplińskim pod numerem: + 48 608 082 007.